



**BLUE
CLEAN**®



AQUAsweeper

HIGH PRESSURE WASHER **BRUSH**
SPAZZOLA AD ALTA PRESSIONE PER IDROPULITRICE

AQUAsweeper

Innovative and practical multifunctional accessory for high pressure washers which allows, thanks to a simple click, the switch from the washing action (**CLEAN mode**) to the rinsing and sweeping action (**SWEEP mode**). Thanks to the 3 nozzles, the **cleaning surface increases by 30%**, saving time and energy.

Innovativo e pratico accessorio multifunzione per idropulitrici ad alta pressione che permette, grazie ad un semplice click, il passaggio dall'azione di lavaggio (modalità CLEAN) a quella di risciacquo e asportazione (modalità SWEEP). Grazie ai 3 ugelli, la superficie pulente aumenta del 30% consentendo un risparmio di tempo e di energia.


position change lever
leva cambio posizione

transparent detergent tank with dosage adjustment*
serbatoio detergente trasparente con regolazione dosaggio*

wheels
ruote

highly effective cleaning bristles
setole ad alta efficacia pulente

3 nozzles
3 ugelli



*try it with Annovi Reverberi detergents
*provala con i detergenti Annovi Reverberi




CLEAN

The **CLEAN mode** combines the mechanical action of three-nozzle high pressure jet with the bristles, allowing you to remove any type of dirt from treated surfaces

Nella modalità CLEAN l'azione meccanica combinata del getto ad alta pressione a tre ugelli e delle setole consente la rimozione e l'asportazione di ogni tipo di sporco dalla superficie trattata.

cleaning action
azione pulente




SWEEP

Thanks to its ergonomic position, the **SWEEP mode** allows you to remove the dirt previously detached and detergent residues, leaving the surface perfectly cleaned.

Grazie alla sua posizione ergonomica la modalità SWEEP consente di allontanare lo sporco rimosso e i residui di detergente lasciando la superficie perfettamente pulita.

rinsing action
azione di risciacquo



USES UTILIZZI



flooring,
paving
stones
pavimenti



stairs
scale



house
casa



pools
piscine

Wash the recommended surface with the Aqua Sweeper in **CLEAN position**. The 3 nozzles, the bristles and the detergent will **remove the most stubborn dirt**. Once the dirt has been removed from the surface, set the accessory in **SWEEP position** to start the sweeping phase. Enjoy your cleaning.

Lavare la superficie consigliata con l'Aqua Sweeper in posizione CLEAN. I 3 ugelli, le setole e il detergente agiranno rimuovendo lo sporco più ostinato. Una volta eliminato lo sporco dalla superficie, settare l'accessorio in posizione SWEEP per iniziare la fase di ripulitura della stessa. Godetevi il pulito.

+30% of cleaned area*
*di superficie pulita**



*compared to a normal patio cleaner
**rispetto ad un normale patio cleaner*

Annovi Reverberi spa
Cleaning Division
Via Aldo Moro 40
41030 Bomporto, Mo (Italy)
Tel +39 059 8199 011
Fax +39 059 8199 000
info@arblueclean.it
www.arblueclean.it

© 2020 Annovi Reverberi

Cod. 95778 - BK Ref_900000230